

# ITALAMP 576-80



Sellesse valgustisse saab panna järgmiste energiaklasside lampe:

A<sup>++</sup>

A<sup>+</sup>

A

~~B~~

~~C~~

~~D~~

~~E~~

}  
**L**  
**E**  
**D**

Valgustis olevaid lampe ei saa vahetada.

874/2012



ET

Juhul kui toode pannakse müüki, peab energiamärgis olema selle riigi keeles, kus toodet müüakse.