

ITALAMP 211-AP



Sellesse valgustisse saab panna järgmiste energiaklasside lampe:

A⁺⁺

A⁺

A

~~B~~

~~C~~

~~D~~

~~E~~

}
L
E
D

Valgustis olevaid lampe ei saa vahetada.

874/2012



ET

Juhul kui toode pannakse müüki, peab energiamärgis olema selle riigi keeles, kus toodet müüakse.