

# ITALAMP 492-AP



A lámpatest a következő energiasztályú égőkkel tud működni:

A<sup>++</sup>

A<sup>+</sup>

A

~~B~~

~~C~~

~~D~~

~~E~~

} **L  
E  
D**

A lámpák nem cserélhetők a lámpatestben.

874/2012



HU

Az értékesítés céljából kiállított árucikken az energiasztályt jelölő címkét azon ország nyelvén kell feltüntetni, ahol az árucikk kiállításra kerül.